



IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

**FONTOS TUDNIVALÓK A HÁLÓZATI CSATOLÓVAL ÉS HDMI ALJZATOKKAL  
ELLÁTOTT ONKYO KÉSZÜLÉKEK MŰKÖDTETŐ PROGRAMJÁNAK  
FRISSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN:**

- A készülék lefagyásához és a processzor helyrehozhatatlan károsodásához vezethet, ha a működtető program frissítése során valamely külső HDMI eszközből vezérlő jel érkezik a rádióerősítő, vagy a frissítés alatt álló egyéb készülék HDMI bemenetére. **Éppen ezért tiltsa le a készülék HDMI vezérlését (RIHD), mielőtt a működtető program frissítéséhez fogna! Még jobb, ha a frissítés időtartamára leválasztja róla az összes HDMI bemeneti kábelt.**
- Az alábbiak szerint tilthatja le a HDMI vezérlést:  
Lépjen a beállító fő menüben (Setup Main Menu) a "7. Hardware Setup" ponthoz, majd válassza ott a "7-4. HDMI" beállítási tételt!  
A megnyíló almenüben OFF (letiltva) értéket rendeljen a „HDMI Control” (HDMI vezérlés) paraméterhez.
- Gondosan olvassa el a program frissítésének elindítása előtt az alábbi, a programfrissítéssel kapcsolatos tudnivalókat is és szigorúan tartsa be az abban foglaltakat!
- A programfrissítés mintegy 30-40 percig tart. **Semmiképpen se kapcsolja ki a készüléket a programfrissítés elindítása után mindaddig, amíg véget nem ért a programfrissítés művelete! Ügyeljen arra is, hogy ez alatt áramszünet se következzen be, mert az esetleges áramkimaradás végzetes, a garancia által nem fedett és költséges javítást jelentő károsodást okozhat a készülék elektronikájában!**
- Az Internet-kapcsolat sebességétől függően akár egy óránál is tovább tarthat a programfrissítés művelete. Amennyiben két óra elteltével még mindig nem jelezte a készülék, hogy megtörtént a programfrissítés, akkor nyomja meg a készülék ON/STANDBY kapcsolóját és indítsa újra a programfrissítési műveletsort!
- Normális körülmények között automatikusan történik a programfrissítés és a készülék a szükséges beállításokat is frissíti. A programfrissítés alatt a készülék kijelzőjén, illetve a csatlakoztatott megjelenítő eszköz képernyőjén üzenetek jelenhetnek meg és a készülék kezelői beavatkozásokat kérhet. Kövesse a készülék utasításait, de ügyeljen ennek során az alábbiakra:
  - **Még véletlenül se szakítsa meg a készülék tápellátását** (pl. ne húzza ki a hálózati csatlakozó kábelt, ne nyomja meg a hálózati kapcsolót, stb.)!
  - **Ne szakítsa meg a hálózati kapcsolatot** (ne húzza ki a LAN kábelt) és ügyeljen az Internet-elérés folyamatosságára is!
  - **Még véletlenül se húzza ki az USB kulcsot, ha a frissítést az USB kulcson tárolt adatokkal végzi!**
  - **Semmilyen kezelői beavatkozást se végezzen a HDMI kábellel a készülékhez csatlakoztatott eszközökön, például a TV-készüléken, vagy felvevő készülékeken!**

- **Amennyiben a fenti figyelmeztetések be nem tartása miatt károsodna a készülék a programfrissítés alatt, akkor a meghibásodott készülék javítását csak költségtérítés ellenében végzi el az ONKYO márkaszervize, ezekre a meghibásodásokra nem érvényes a garancia!**
- Amennyiben a készülék előlapján a „No Update“ (Nincs frissítés, lásd lejjebb) üzenet jelenik meg, akkor a készülék már a legfrissebb programmal működik. **Ilyenkor nincs szükség a frissítésre.** Amennyiben az Interneten keresztül történő frissítés során hibaüzenetet kapna, vagy megszakadna a programfrissítés menete, akkor lépjen kapcsolatba az ONKYO megbízott márkaszervizével, mivel az általában költséges javítást térítés ellenében csak a megfelelően képzett szakemberek fogják tudni elvégezni.